別売品

★ビタクラフトスーパー IIIクリーナー * (クリームタイプ)

> こびりついた焦げ付きに 付けて放置し、ふき取る

品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格:2.520円(税込)

(クリームタイプ) 日常の油汚れや取りにくい 汚れに付けて、こすり取る

■ニプロガラストップ

専用クリーナー *

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1,680円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

★天ぷら鍋



品番: KZ-T3S 希望小売価格:2,310円(税込) ■受け皿



品番: AZC81-459 希望小売価格: 1,260円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-957

希望小売価格:1,050円(税込)



■防熱グリルドア

グリル庫内は

見えません。

品番: KZ-GDB3

■焼き網(消耗部品)

希望小売価格: 7.875円(税込)

●品番: AZC83-957 (メッキタイプ) 幅236mm×奥行き325mm 希望小売価格:1,575円(税込) ●品番: AZC83-459(フッ素タイプ) 幅236mm×奥行き307mm

希望小売価格:1,890円(税込)

(フッ素樹脂が傷みます)

※フッ素タイプのお手入れには、スポンジ

のナイロン面・ナイロン製ネットに入った

スポンジ・食器洗い乾燥機は使えません。



http://club.panasonic.ip/mall/sense/

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2013年4月現在)

●★印はパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる





※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時〜20時}

電話 タリー 0120-878-365

ダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 「87」と「350#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作して<

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけくださし

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ ターサービス」もご覧ください。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



© Panasonic Corporation 2013

こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレーカー を切り、必ずお買い求め先または修理ご相 談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

ZY02-D53 S0413M0

Panasonic 8

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

鉄・ステンレスタイプ

品番 KZ-D22CL3

はじめての クッキング



保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただ き、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ず お読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、 設置完了後の確認項目をご確認ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic |で 「ご愛用者登録 | をしてください(裏表紙ご参照)

●IHのレシピ集や詳しい情報が見られます… http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 使える鍋は?

●確認のしかた ●使える・使えないの見分け方

IH調理 基本の使い方(加熱する)

焼く・いためる・煮る・ゆでる・温める・蒸す

揚げる

13

16

20

グリルで焼く

使い方に合わせて設定を変更する

■電源スイッチ自動OFF

●オールロック ●揚げ物温度調整

IH調理のコツ

●火力・温度調節の目安

グリル調理のコツ

●火力調節の目安

お手入れ…

お手入れする ●日常のお手入れ

グリル・フィルター・吸気口力バーの 外し方·取り付け方

庫内のお手入れ/パッキンの交換

故障かな? 26

こんな表示が出たら… 29

保証とアフターサービス

仕様

別売品|裏表紙

7Y02-D53

安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

益女/┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある 言古 内容 です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

■油の量と深さを守る

深さ1cm以上

200g (0.22L)

以上

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあり ます。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤る と発火することがありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは



■そばを離れない



■ 場物 (右Hヒーター)で 調理する

(加熱などで調理しない)

■鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れる ようにおく

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサー が隠れるように置く

■トッププレートや、鍋・フライパンの内外面に ついた水をふき取って置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

突沸に注意!

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物

(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が 飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート 破損の原因)


使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない (やけどの原因)

- ●排気パネルなど
- ●トッププレート

- ●グリル(扉・庫内など)(特に乳幼 児にはご注意ください)
- ➡電源スイッチを切り、各部が冷め てからお手入れしてください。



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る

(火災の原因)

揚げ物 切/入

●長期間使わないとき はブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)
- ●レトルトパック・アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック。 アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ●市販の汚れ防止カバー*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ■ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- ■フィルターや排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)

<異常・故障例>

- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにヒビ割れができた
- ⇒すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理を依頼 してください。

安全上のご注意必ずお守りください

使用上のお願い

⚠注意



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する

→油の飛び散りを少なくする

(やけどの原因)

には(P.19)




■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■焼き網の上でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない

(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

■万一、発火したら



②排気パネル(排気□P.22~23)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談く ださい

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください





- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に何も敷かない
 - ●ラップなどの樹脂類 (敷物が溶けてトッププレートと鍋に 焼き付いてくっつき、無理にはがすと トッププレート破損の原因)
- ●紙・ふきんなどの可燃物 (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます








■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



■トッププレートの上で、電磁誘導加熱の 調理機器を使わない

Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (IHクッキングヒーター が故障する原因)



- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■天面操作部に熱い鍋を置いたり、 鍋底でこすらない

(変形・変色・溶損の原因)

- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない


(排熱による変質の原因)

グリルを使うとき

- ■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)
- ■扉を勢いよく出し入れしない


(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

各部の名前




使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…



鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方

■左右川ヒーター







●反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。 (安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、加熱 できないことがあります)








●異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できないこ とがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあ
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーロー が溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●揚げ物:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、油温 がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものが あります。
 - **⑤ CH·IH)** (**⑤ I H**) マークの鍋をお勧めします。



左右 IH ヒーターで調理する

火力の目安·調理のコツは $(P.16\sim19)$

(例:左IH)

保温12345678



タイマー 選択

中央に置く

- ●左右1Hの光火力センサーが隠れるように置く。
- ●いため物・焼き物をするときは、

鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取っておく。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が下がっ ても、素早く温度を復帰させます。









電源スイッチを 入れる(少し長めに押す)

●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。

(電源スイッチ自動 OFF)

- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFF時間を変更するには(P.14)

スタートする (揚げるとき→P.12)

保温12345678

■火力を調節するとき



保温12345678

●【●を長押しすると 一気に保温に下がる。

■タイマーを使うとき(左Hのみ)

● grマー 選択 押して左H を選ぶ

ÉH ●魚



押して時間 を設定する



●残り時間の表示は

・9~2時間まで→1時間刻み ・2時間~90分まで→30分刻み

・90~1分まで→1分刻み

調理が終わったら 左 IH 切/入

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

こんなときの「安全機能」

- うっかりしていた!
- ●鍋なし自動OFF(P.29)
- 小物自動 OFF (P.29)
- ●空焼き自動OFF(P.29)
- ■電源スイッチ自動 OFF * (P.26)
- 切り忘れ自動OFF * (P.26)
- *は、Hとグリル共通です。

温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止(P.27)
- 受け皿高温自動 OFF (P.29)
- グリル高温自動 OFF (P.29)

トッププレートが熱い!

● 高温注意ランプ(P.6)

いたずらや誤操作を防ぐ…

●オールロック*(P.15) (チャイルドロック)

設定範囲:1分~9時間

(*押し続けると早送りできる)

- ・30分まで→1分刻み
- (*5分刻み)
- ・90分まで→5分刻み (*10分刻み)
- •2~9時間まで→1時間刻み
- ●最初に を押すと、 から減らすことができる。
- ●取り消すときは、 -- になるまで押す。

(時間が ☼ になったら、自動的に切れる)

お知らせ

ĽĽĽ...

● 左IHとグリルの両方でタイマーを使っているときは、選択しているヒーターの残時間を表示しています。

(例)グリルを選択している場合

左Ⅱ ◆●魚

•別のヒーターの残時間を確認するときは




→ 選択 で確認したいヒーターを選択する。(点滅させる)

•タイマーの取り消し・時間変更するときは

⇒変更したいヒーターが選択されているかを確認して操作する。

揚げる



鍋は

●鍋の種類・材質・底の形や大き

*鍋によっては油温がずれる・

予熱時間が長い・異常を検知

して加熱できないものがあり

→鍋に添付の説明書もご確

→(SiCH·IH)(SiH)マーク

の鍋をお勧めします。

●トッププレートの汚れは取る!

予熱表示が消えるまでは、食材

(異常を検知して、加熱が止ま

●予熱を始めたら、油を継ぎ足さ

や菜ばしなどを入れない!

ることがあります)

さに注意!(P.9)

認ください。

ように置く!

予熱中は

ない!

温度調節範囲

があります。

する。

 $140 \sim 200$ (140℃) (200℃)

●鍋によって油温がずれること

→ | ▼ | で設定温度を調節

●いつも同じ鍋を使う場合は、 鍋に応じて温度を調整するこ

とができます。(P.15)

- スタートする
 - 予熱が始まる。



温度を調節 する



ピピピ… 予熱表示が



●調理中に設定温度を変えたときは 再度予熱表示が点滅。(設定温度になったら消える)

調理が終わったら切る

グリルで焼く



●受け皿には、必ず水を入れる。 (水を入れないと、調理物や落ちた脂分が燃え たり、安全機能が働いて加熱が止まります)

●受け皿に

水(コップ1杯=約200ml)を入れ、 焼き網に調理物を載せて 扉を確実に閉める

> 焼き網にサラダ油を塗る と、こびりつき防止に!

🔞 電源スイッチを入れる

- ●操作しないで約15分たつと、自動的に切れる。
- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFF時間を変更するには(P.14)

スタートする



火力を 調節する



■タイマーを使うとき

● タイマー 選択 押してグリル を選ぶ

ピピピ…

押して時間を 設定する



●残り時間を1分刻み で表示する。

設定範囲:1分~30分

- ・1分刻み(押し続けると、5分刻みで早送りできる)
- ●最初に一を押すと、・・から減らすことができる。
- ●取り消すときは、--になるまで押す。

(時間が 🖟 になったら、自動的に切れる)

焼き上がったら「気で切る

●連続して焼くとき➡いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)

お願い

●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程度 待って扉を開ける。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあり ます。
- グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

火力の目安・調理のコツは $(P.20\sim21)$



使い方に合わせて設定を変更する

使い方に合わせて設定を変更する

電源スイッチ自動OFF・オールロック・揚げ物温度調整



ご家庭の使い方に合わせて 設定を変更できます。

*設定内容は電源スイッチを 切っても記憶されています。



〔 タイマー操作部 〕〔 グリル操作部 〕

揚げ物 140・160・180・200 保温12345678 切/入 ||揚げ物||右 IH |切/入||切/入 **~**

※左のイラストは、下の説明にある ボタン・表示の位置がわかるよう にしたもので、実際の表示ではあ りません。

電源スイッチが 自動で切れる時間を 遅くしたい…

早くしたい…

電源スイッチ自動OFF

電源スイッチが自動で切れる時間を変更できます。

(調整できる範囲:5分・10分・15分・30分)

■変更するとき(タイマー操作部)で設定します)

電源スイッチを入れ

電源 が点滅し現在の設定時間を

3 - +

同時に押す(変更完了)

●いずれかのヒーター使用中は変更できません。

いたずらや 誤操作を 防ぎたい…。



オールロック(チャイルドロック)

ボタンを押してもすべての操作を受け付けません。

■ロックする(解除する)とき

電源スイッチを入れ



●いずれかのヒーター使用中はオールロックできません。

鍋に合わせて 温度を調整したい…

例えば…



⇒温度が下がるように 調整します。

※鍋を変えたときは、調 整した温度を確かめて から調理してください。 揚げ物温度調整(右川ヒーターのみ)

「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。 (調整できる範囲:-15 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ --10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -+5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$)

●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。


■調整するとき

「揚げ物」の予熱報知後に

易げ物 140・160・180・2 ●予熱前や予熱中は調整

• 「調整」が点滅

● | ▶ | 約3秒間同時に押す



2 ◀ (上げる場合は ▶)

• 「調整」が点灯(約2秒後に消灯--)

できません。

●取り消すときは

→報知後、 ●~3の操作で に戻し

(調整の消灯)を確認する。


●調整した温度を確かめるときは

➡報知後、●の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

H調理のコツ

H調理のコツ (火力・温度調節の目安

- ●鍋の発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄・ホーロー→ステンレスの順に弱くなる。
- ●消費電力は、鉄鍋やホーロー鍋を使った場合です。



焼く・いためる

光火力センサーが鍋底温度の見張り役。

鍋はいつでも中央に。

光火力セン





そばを離れない。

予熱は短めで充分。

●軽い・小さな鍋は、火力も少し弱めに。 (鍋が赤熱・変形することがあります)

・油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることが あります。)



..・フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

■すばやく温度復帰するので、鍋フリも できます。

・・焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………慣れるまでは失敗しないように弱めの火力で! くっつきやすいから … 充分予熱したあと、油をよくなじませて!

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



オムレツ

卵を流し込んだら、 大きく手早く混ぜる。



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。ふんわりと 仕上がります。

■こんなものも フライパンで!

焼きおにぎり

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く。

おもち

中火(4~5)で ふたをして 📻 焼く。



(のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す。



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



H調理のコツ 煮る・ゆでる・温める


材料がくっついたり、焦げ付かないように

加熱中は、時々かき混ぜて!

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には

左IHヒーターで、タイマーを活用しよう! (P.11)






火力は上手に使い分け!

- 煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)



45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.26)



•強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。



・温め直しは かき混ぜてから加熱する。


●みそ汁なども鍋底に沈んだみそを かき混ぜてから加熱。

揚げる

光・揚げ物温度調節機能は、光火力センサーで油温を制御。 高火力で予熱し、食材を入れてもすばやく温度が復帰するので、 カラッと揚がります。

光・揚げ物温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて







- - ●鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できない ものがあります。
 - →鍋に添付の説明書もご確認ください。
 - → ⑤ Ⅶ ⑤ Ⅲ マーク付きの鍋をお勧めします。
 - *・鍋は光火力センサーが隠れるように置く!



- .・油量は200~800g(0.22~0.9L)、深さ1cm以上が基本!
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んだまま残っている油は 使わない。



予熱を始めたら、油を継ぎ足さない!

・・予熱表示が消えるまでは、食材・菜ばしなどを入れない! (異常を検知して加熱が止まることがあります)

串などを刺す

油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下でしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します) [切り目などを入れる] [水分をふき取る]

●えび 尾の先を切る • ししとう 縦に切り込みを

しいか

皮をむき、両面 に切り目を

うずらの卵

● 魚介類、しいたけ、ピーマン などの野菜

[竹串などで穴を開ける]

皮や薄皮のついたにんにく など

「ベーキングパウダーや砂糖を 入れる]

ドーナツなどの生地

- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
- ●けんさきいか、するめいかなど ●コロッケ ●うずらのゆで卵・にんにくなど ●ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜)
- ■鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)

H調理のコツ

グリル調理のコッ

グリル調理のコツ(火カ調節の目安

- ●鍋焼け具合や時間は、調理物の種類・大きさ・数・鮮度や、季節などにより異なります。
- ●手動は、焼け具合を見ながら焼いてください。

●于動は、焼け具	合を見ながら焼いてくた	こさい。	
	弱 890W相当	1,260W相当	強 1,550W相当
姿焼き			あじ 約180g 3尾 14~18分
切身			塩鮭 さばの塩焼き
つけ焼き		がりのつけ焼き 約75g 4切 9~11分 さわらのみそづけ 約75g 4切 9~11分	
干物	いわしの みりん干し 約30g 2枚 4~5分 さんまのみりん干し 約50g 3枚 10~11分 ※焦げやすいので注意	さんまの 開き <u>約100g 2枚</u> 11~13分	あじの 開き かれいの 一夜干し 約140g 2枚 7~9分 約100g 2枚 7~11分 うるめいわし り 水 8~10尾 10~14分
その他		とりもも 塩焼き <u>約250g 2枚</u> 16~18分	焼きとり (塩) 焼きなす※ ② 6本 12~14分

グリル調理

下準備がポイントです!



姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。 > ①両面に塩を振り、約20分おく。 ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



いかの姿焼き

- ①内臓を取り除き、両面に切り目を入れる。
- ②約30分間、たれ(しょうゆ・みりん各大さじ4、砂糖大さじ1)につける。
- ③たれを切って焼く。



切身

●皮に切り目を 入れる。



つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすい のでたれをふき取る。
- ●みそづけは、洗い流して ふく。



干物

皮面を下にする。



とり肉

●皮付きもも肉は、 皮に穴を開け、皮面を 上にして。



焼きなす

●破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。




反りやすいもの

●あなごは 串を刺す。



●いかには 切り目を入れる。



- ●調理物や容器の高さは、4cm 以下にする。
- ハマグリなど開くものは 焼かない。
- ●もちなど上下に膨れるものは 焼けたらすぐに取り出す。 (ヒーターなどにくっついて固 まり、扉が開かなくなる原因)

■調理物を焼き網に載せる ときは

- ●中央に載せ、扉はゆっくり閉める。
- ●焦げやすい、薄い部分は 手前にする。



■焼き網にアルミ箔を敷く 場合は

●焼き網から、はみ出さないよう にする。





お手入れする。日常のお手入れ



■使用後しばらくは、高温部に触れない

(やけどの原因)


➡電源スイッチを切り、各部が冷めてから お手入れしてください。

汚れたらすぐに 調理物や油は、焼き付くと 取りにくくなります。

しっかり水ぶきする

トッププレート

■油汚れは… 洗剤を付けた ふきんでふく。




■汚れが取りにくいときは…

クリームタイプの クレンザー(ジフなど) を付け、丸めたラップや アルミ箔でこすり取る。



- お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙) •こびりついた焦げ付きに
- •日常の油汚れや取りにくい汚れに


鍋底の汚れも



洗剤を付けたふきんでふく

排気口(グリル)

割りばしに布などを 巻き付け、強く縛る。 ※落とさないように



こまめに ほこりや汚れを 取り除く。

洗剤で洗う


排気パネル

●目詰まりすると、異常を 検知して、火力が 下がったり加熱が止 まることがあります。



洗剤で洗う

グリル扉・焼き網・受け皿



お手入れしやすくなります。

※外し方·取り付け方(P.24)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

天面操作部



●放置すると、汚れが残り ます。



洗剤を使うときは…

排気パネル


台所用洗剤(中性)を 薄めて使う!



次のものは使わないで!

●酸性やアルカリ性の強い洗剤 (変色します)

例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など



焼き網には


漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!

グリル扉には

●食器洗い乾燥機 (パッキン・樹脂部が変形します)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

吸気口力バー



●ほこりなどがたまると、 異常を検知して、火力が下がったり加熱が止 まることがあります。


■汚れが取りにくいときは…

吸気口力バー・フィルターを外して水洗いする。 ※外し方·取り付け方(P.25)


お手入れする グリル・フィルター・吸気ロカバー の外し方・取り付け方


■使用後しばらくは、高温部に触れない やけどの原因)

➡電源スイッチを切り、各部が冷めてから お手入れしてください。



グリル扉






グリル扉



フィルター・吸気ロカバー


- グリル扉は引き出しておく。
- ■外すとき



- ●くぼみに指をかけフィルターを外す
- 2くぼみに指をかけ サイドカバー(右)



- ③右端に指をかけ吸気ロカバーを 引き抜く
- ■付けるとき



- ●吸気ロカバーの凸部(2か所)を 奥まで差し込む
- 2サイドカバー(右) の突起を穴に合 わせ、全体をまっ すぐ押し込む



庫内のお手入れ/パッキンの交換

定期的に…

庫内をふく

- グリル扉・受け皿を外す
- (2) 台所用洗剤(中性)を付けた布を しばらくかぶせておき、ふき取る



パッキンが 傷んできたら…

パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキン を交換する。(裏表紙)

- ●古いパッキンを引っ張って外す(左右3か所)
- 2新しいパッキンの凸部を 扉裏側の穴に強く押し込む

3 ヒダ(4か所)を溝に差し込み、 全体を完全に押し込む



●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出ます)

故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

ここを確かめてください

●電源スイッチは入っていますか?

- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 ➡電源スイッチを少し長めに押す。
- ●オールロックしていませんか?

IHクッキングヒーターが 使えない

電源スイッチ自動 OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分(または設定 した時間)以上たつと、自動的に切れます。
- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.14)

●二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないように するため、あとから操作するヒーターが入らないことがあります。 (ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません)

使用中にヒーターが 切れていた

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (旧ヒーター:約45分、グリル:約30分)
- →再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、左Hヒーターでタイマーを使う。

ブレーカーが落ちる

- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.31)
 - →お買い求め先にご相談ください。

加熱中に、鍋から 音がする

- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止ま ることがあります。

●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)

電源スイッチを切っても ファンの音がする

●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。

こんなときは

ここを確かめてください

● タイマーセットしたいヒーターが入っていますか? → 加熱をスタートしてから、タイマーをセットする。

タイマーセットできない

● タイマーセットしたいヒーターを選択していますか? → 圏 でヒーターを選択して、時間を設定する。

● 圏 を押したまま約10秒以上たつと、選択状態が取り消されます。 →再度、選択する。

タイマーの残時間が わからない

●タイマーの残時間表示は選択されているヒーターの時間です。

→ 選択で確認したいヒーターを選ぶ。

IHL-ターの 火力感がなくなる

温度過昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- ●土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? → 市販の土鍋は、(国 GM・M) (国 I M) マークや「H用 | の表示があっても使わない。
- ボタンを押しても IHヒーターの火力が 上がらない

●二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないように するため、火力を上げられないことがあります。 (ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません)

グリルをスタートすると IHヒーターの火力が 「6」に下がる

■ I Hヒーターが火力「7」以上のときにグリルをスタートすると、 総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力が「6」 に下がります。(IHヒーターを片方のみ使っている場合)

THヒーターの火力が [5]でスタートしない

- ●別のヒーターを高火力で使用しているきにヒーターを入れると、 総消費電力を超えないようにするため、スタート火力が「3」になる ことがあります。
- 扉の周囲から風が出る
- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の周囲からも 風が少し出ます。

ヒーターが ついたり消えたりする

●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。

(温度が下がると、自動的に止まる)

故障かな?

故障かな?/こんな表示が出たら…

29

故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

●予熱時間が長い ●油温がずれる

ここを確かめてください

- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800 gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていま せんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱 時間が長くなるものがあります。
- **⑤ CH·III)** 「**⑤ I II)** マーク付きの鍋をお勧めします。(P.9)
- ※油温がずれる場合は
 - ▼ で設定温度を調節する。(P.12)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正が できます。(P.15)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

【】【】【(交互表示)

フィルター目詰まり検知

表示部が点滅する

140 · 160 · 180 · 200

保温12345678

鍋なし自動OFF

小物自動OFF

- ●フィルター・吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか? ●フィルター・吸気口力バー・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
 - ⇒お手入れする。(P.23)
 - ●鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
 - ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
 - ●使えない鍋を使っていませんか?(P.8)
 - ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、切/入を押して、表示を消してください。



●右川 【】【【】【【◆【(交互表示)

空焼き自動 OFF

- 約15分間空焼きしませんでしたか?
 - ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
- ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。
- →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。
- ●誤って [5] や [6] で油を予熱しませんでしたか?

(交互表示)

揚げ物不適鍋自動 OFF

- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものが
- ■800gを超える量の油を入れていませんか?

【 (交互表示)

揚げ物鍋ずれ自動OFF

- ●鍋がずれていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- 予熱 を表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?
- ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

【 (交互表示)

受け皿高温自動 OFF

- ●グリルの受け皿に水を入れていなかったり、連続焼きなどで途中で水がな くなりませんでしたか?
- ⇒焼き足らないときは、受け皿に水が入っているかを確かめ、焼け具合を 見ながら焼く。
- (交互表示)
- グリル高温自動OFF
- ■調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → ① すぐに電源スイッチを切る。
- ②排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない
- ■以上の内容を確かめても直らないときや、「【】 □□ 】表示が出たときは・・・



- 故障です。修理をご依頼ください。
- ⇒電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「ぱしに続く2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です				
お買い求め先				
電話	()	_	
お買い上げ日 年 月 日				

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「次の表示が出たら…」(P.26~29)でご確 認のあと、直らないときは,電源スイッチとブレーカーを 切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製	品	名	_{あいえいち} IHクッキングヒーター
品		番	
故障	章の∜	犬況_	できるだけ具体的に
		 }-	表示が出たときは、その表示内容

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用され た場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時∼20時}

電話 アリー 0120-878-365

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ 電話 タリー 0120-878-554

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談 内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人 情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関 するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	3.13 0		DOUGH - 120CC C C C 7 C/C C M	· ·	- 0		
	札幌	2 (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
北海道	旭川	23 (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯広	25 (0155)33-8478	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	25 (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241	匹威地区	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青 森	25 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
未北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	下国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
地区	千葉	1 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	1 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地區	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	1 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀	1 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	長野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	1 (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	1 (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	个吧也区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

30

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

電				源	単相200 V(50-60 Hz 共用)
総	消	費	電	カ	2,900 W
大	き	5	•	(約)	幅600 mm×奥行560 mm×高さ235 mm
グ	リル	大 き	: 2	5 (約)	幅236 mm×奥行325 mm
焼		上ヒー の 高	· ター さ	- まで (約)	60 mm
質		量		(約)	18.2 kg

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ[切|の状態)

	最 大 火 力	2,500 W*
左右IH	火力調節(約)	9段階 100 W相当~2,500 W
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃ (右IHヒーター)
	調理タイマー	1分~9時間(左川ヒーター)
	最 大 火 力	1,550 W
グリル	手動火力調節(約)	3段階 890 W相当~ 1,550 W相当
	調理タイマー	1分~30分


*左右Hヒーターの最大火力(鉄·ホーロー鍋を使った場合)


- ■左右IHヒーターやグリルを同時に使うときは、総消費電力(2,900W)を超えないようにするため ヒーターの火力を次のように制限することがあります。
- (鍋無し自動OFFが働いて一時的にヒーターが停止していても、使用中と判断されます)
- あとから操作するヒーターが入らない
- ●IHヒーターの火力を上げられない

(ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません。)

- ●グリルをスタートすると、IHヒーターの火力が「7 |・「8 | から「6 | に下がる(IHヒーターを片方のみ) 使っている場合)
- ●加熱のスタート火力が「3」になる
- ⇒特に、グリル(1.550W)・揚げ物(1.450W)・火力「6」以上(1.450W以上)をお使いの場合は ご注意ください。

高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を下げてください。





磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

1112